

	EDU2AE	EDU2AE/FR	EDU2AE/HPro	EDU2AE/TOP	EDU2AE/TOP/E	EDU2AE/TOP/TA
Alimentazione switching	x	x	x	x	x	x
Selezione coppia in percentuale	x		x	x	x	x
Impostazione rampa e velocità	x	x	x	x	x	x
Impostazione velocità 1 e velocità 2	x		x	x	x	x
Impostazione tempo min/max o infinito	x	x	x	x	x	x
Opzione svitatura in automatico	x	x	x	x	x	x
Pre Reverse			x	x	x	x
Impostazione velocità di svitatura	x		x	x	x	x
Impostazione coppia in svitatura	x		x	x	x	x
Avvitatura a tempo	x	x	x	x	x	x
Prevailing torque			x	x	x	x
Senso di rotazione			x	x	x	x
Password		x	x	x	x	x
Calibrazione			x	x	x	x
Selezione Nm - lb/in - Kgf.cm			x	x	x	x
Coppia min/coppia max			x	x	x	x
Conteggio viti e segnale fine ciclo		x	x	x	x	x
Reset vite				x	x	x
Reset programma		x	x	x	x	x
Reset sequenza				x	x	x
Multicoppia				x	x	x
Errore leva				x	x	x
Attivare/disattivare svitatura				x	x	x
Barcode				x	x	x
Stampa seriale		x	x	x	x	x
Segnali di errore, motor on e vite corretta	x	x	x	x	x	x
Connettore dell'avvitatore anche su pannello posteriore		x	x			
Software multilingua	x	x	x	x	x	x
Utilizzo con sdoppiatore (DOCK04)				x	x	x
Utilizzo con stampante seriale (PRNTR1)		x	x	x	x	x
Opzioni di stampa per ogni programma				x	x	x
Utilizzo con TLS1	x	x	x	x	x	x
>> con cambio programma automatico				x	x	x
Programmazione da PC (Software EDU EXPAND)					x	x
Porta e chiavetta USB					x	x