



E' sufficiente connettere la stampante al misuratore di coppia o controllo:

PRNTR1 stamperà immediatamente il risultato dell'avvitatura!

Stampa gli stessi risultati che si ottengono normalmente su PC

Funziona con semplici rulli di carta o con rulli di carta adesiva

Fornita standard con:



+



+



Per EDU2AE/TOP,
EDU2AE/TOP/TA
e EDU2AE/HPro
(da sw v. 1.3)

Per misuratori di coppia K e
MINI K../S
e EDU2AE/HPro
(fino a sw v. 1.2)